

PANELE WINYLOWE Z BEZKLEJOWYM SYSTEMEM MONTAŻU CONNECT



Instrukcja układania paneli winylowych wineo z bezklejowym systemem montażu Connect

Potrzebne narzędzia montażowe:

- nóż do cięcia z ostrzem trapezowym
- gumowy młotek z białą główką
- ołówek/inne narzędzie do rysowania
- miarka
- klocek dystansowy

Przygotowanie oraz ważniejsze informacje przed rozpoczęciem montażu

Sprawdzenie towaru

Przed montażem należy przejrzeć dokładnie panele czy nie występują na nich wady i czy towar jest pełnowartościowy. Gwarancja nie obejmuje paneli, które zostały już pocięte albo położone. Zasadniczo gwarantujemy Państwu niezmienną jakość towaru.

Aklimatyzacja

Aklimatyzacja podłogi winylowej w wersji bezklejowej powinna zostać przeprowadzona przynajmniej przez okres 24 godzin przed układaniem.

Warunki aklimatyzacji

- temperatura pokojowa > 18°C
- temperatura podłoża co najmniej 15°C do max. 25 °C
- wilgotność względna < 65%

Przygotowanie posadzki

Podłoże musi być równe, twarde, suche oraz musi zostać przygotowane wg normy DIN 18365 zgodnie z warunkami wykonywania robót budowlanych określonych w VOB (część C). Nierówności posadzki nie mogą być większe niż 3 mm/1mb lub w przypadku krawędzi płytek 1 mm/10 cm (norma DIN 18202, „Tolerancja w budownictwie”, tabela 3, rząd 4). Wykładziny i podkłady filcowe muszą zostać usunięte przed montażem podłogi. Zasadniczo zaleca się usunięcie wszystkich starych pokryć podłogowych.

PANELE WINYLOWE Z BEZKLEJOWYM SYSTEMEM MONTAŻU CONNECT



Uwagi: Montażysta przed ułożeniem podłogi powinien sprawdzić stan podłoża oraz zwrócić szczególną uwagę na:

- większe nierówności,
- pęknięcia na powierzchni podłoża,
- niewystarczająco osuszone podłoże,
- niewystarczająco mocne podłoże, zbyt porowata oraz nierówna powierzchnia podłoża,
- niewyczyszczona powierzchnia podłoża z oleju, wosku, lakierów, resztek, farby,
- nieprawidłowa wysokość powierzchni podłoża w stosunku do granicznych elementów budowlanych,
- niewłaściwa temperatura podłoża,
- nieodpowiedni klimat pomieszczenia,
- brak protokołu grzewczego dla ogrzewania podłogowego,
- brak wystającej taśmy izolacyjnej,
- nieoznakowanie punktów pomiarowych dla ogrzewania podłogowego,
- brak rozplanowania fug

(Źródło: komentarz do warunków wykonywania robót budowlanych wg normy DIN 18365)

Przy układaniu na ogrzewaniu podłogowym podłogi winylowej w wersji bezklejowej należy przestrzegać norm VOB DIN 18365 oraz EN 1264-2 (systemy ogrzewania podłogowego i komponenty). Temperatura powierzchni nie powinna przekraczać 27°C. W celu uniknięcia gnicia konstrukcji na bazie drewna (na przykład drewniane belki stropowe), należy zapewnić konstrukcji odpowiedni poziom wentylacji.

Aklimatyzacja

Zalecamy ułożenie maty podkładowej silentCOMFORT marki wineo.

Zalety maty podkładowej silentCOMFORT:

- wyrównanie niewielkich różnic wysokości podłoża
- wytłumienie odgłosów chodzenia
- optymalizacja antypoślizgowości przy układaniu powierzchni wystawowych (np. wydzielonych powierzchni sprzedażowych oraz powierzchni w centrach handlowych, hipermarketach itd.)
- minimalizacja odgłosów, które mogą powstać na skutek pozostawionego na posadzce brudu, pyłów
- podniesienie komfortu chodzenia
- poprawa montażu paneli podłogowych
- ochrona przed interakcją z istniejącym podłożem.

PANELE WINYLOWE Z BEZKLEJOWYM SYSTEMEM MONTAŻU CONNECT



Matę silentCOMFORT możemy ułożyć na:

- podłodze laminowanej, parkiecie, podłożach drewnianych lub innych materiałach drewnopochodnych
- równej podłodze kamiennej, marmurowej, płytkach kamionkowych, płytkach ceramicznych (fuga: < szerokość 5 mm/ < głębokość 2mm, przesunięcie płytki względem płytki max. 1mm)
- podłogach winylowych
- starym lub nowym jastrychu.

Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zatwierdzenia przez Windmüller GmbH. W przypadku wystąpienia uszkodzenia zastosowanie nieodpowiedniego podkładu może spowodować utratę gwarancji.

Układanie podłogi winylowej wineo z bezklejowym systemem montażu Connect

Planowanie fug dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne: **przynajmniej 5 mm szerokości**

Rada: pozostała część panela może posłużyć jako klocek dystansowy. Proszę uwzględnić minimum 5 mm fugi dylatacyjnej we wszystkich kierunkach w odniesieniu do punktów mocowania tj. wokół rur, ościeżnic drzwiowych itd. Ten konieczny odstęp dylatacyjny – 5mm – nie może zostać wypełniony silikonem lub kablem elektrycznym.

Układanie

Panele podłogowe najlepiej układać równolegle do głównego źródła światła. Jeśli panele są układane w wąskim i długim pomieszczeniu, a chcielibyście Państwo zwiększyć stabilność podłogi, należy ułożyć je w kierunku podłużnym.

Proszę układać panele zawsze w kierunku od lewej strony do prawej, pamiętając o tym, aby boki z piórem skierowane były w stronę ściany. Należy zwrócić uwagę na to, aby styki czołowe zostały prawidłowo połączone na pióro i wpust, później zatrzasać elementy zwiększając siłę nacisku lub delikatnie uderzając białym młotkiem gumowym.

Proszę wsunąć pozostałą część pierwszego rzędu (przynajmniej 30 cm) w wyżłobienie dłuższego boku panela ułożonego już rzędu pod kątem 30°, a następnie delikatnie docisnąć w dół. Następny element wsuwamy pod kątem 30° stroną czołową możliwie jak najbliżej w element pierwszego rzędu ułożony już płasko na podłodze dociskając go w dół.

Taką technikę układania należy zastosować do wszystkich paneli.

PANELE WINYLOWE Z BEZKLEJOWYM SYSTEMEM MONTAŻU CONNECT



Układając ostatni rząd należy uwzględnić odstęp od ściany i oznakować panel w odpowiednim miejscu do przycięcia. Ostatni rząd paneli powinien odpowiadać przynajmniej połowie szerokości panela. Proszę pozostawić fugę dylatacyjną wielkości 5 mm.

Profile przejściowe

W pomieszczeniach, w których niepodzielona powierzchnia wynosi 150 m², można układać panele bez profili dylatacyjnych przy zachowaniu podwójnej odległości od krawędzi (około 10 mm). Długość pomieszczenia około 12,5 m nie powinna zostać przekroczona. W przypadku pomieszczeń bardzo wąskich oraz dłuższych zaleca się ułożenie profili przejściowych. Powierzchnie, które są przedzielone elementami budowlanymi takimi jak np. filary, ścianki działowe, czy przejścia przez drzwi itd. powinny zostać oddzielone min. 5 – 10 mm szczelinami dylatacyjnymi na wysokości w/w elementów.

Przy układaniu listew przypodłogowych, profili przejściowych oraz zakończeniowych należy pamiętać o tym, że nie wolno na stałe mocować listew ani profili do wykładziny podłogowej. W przypadku pytań, proszę skontaktować się z naszym działem technicznym.

Ważne wskazówki przy pracach wykończeniowych

- Proszę usunąć klocki dystansowe.
- Podłogi winylowe do montażu na click nie mogą być przymocowane na stałe do podłoża, ponieważ nie nadają się do klejenia do podłoża, do montażu na meblach ani na innych elementach wewnątrz np. na ścianach.
- Należy pamiętać o tym, że obowiązek konserwacji podłogi leży po stronie wykonawcy do momentu, gdy jest ona już gotowa, ale jeszcze nie oddana do użytku (ochrona podłogi winylowej przed możliwymi uszkodzeniami). W momencie oddania do użytku podłogi obowiązek konserwacji przechodzi na zleceniodawcę.

Cechy charakterystyczne oraz wyjątkowe sytuacje

- W ogrodach zimowych lub podobnych pomieszczeniach z podłogą do sufitu i dużą powierzchnią przeszkloną układanie podłogi winylowej do montażu na click jest uważane za krytyczne ze względu na silne wahania klimatu w pomieszczeniu. Zastosowanie podłogi winylowej wymaga dodatkowej konsultacji i zatwierdzenia przez firmę Windmüller GmbH.
- Przy zastosowaniu trwale elastycznych mas uszczelniających, zaleca się, aby fugi zostały najpierw wypełnione sznurem owalnym (patrz: Katalog „Akcesoria” nr produktu 20080300), a następnie wypełnione masą silikonową. Trwale elastycznie uszczelnione fugi należy traktować jako szczeliny konserwacyjne, które muszą być regularnie sprawdzane lub w razie potrzeby odnowione.

PANELE WINYLOWE Z BEZKLEJOWYM SYSTEMEM MONTAŻU CONNECT



- W celu uniknięcia zmian lub uszkodzeń materiału przy układaniu należy zapewnić wystarczające zacieniowanie w obszarach o silnym nasłonecznieniu oraz odległość 10 mm od krawędzi (ewentualnie zastosować profil zakończeniowy PS400PEP).
- Przy kominkach i piecach kaflowych konieczne jest zapewnienie dostatecznej wielkości „osłony przed promieniowaniem” (np. Szkłane lub metalowe płytki podłogowe).
- Podłogi winylowe wineo do montażu na click nie mogą zostać połączone z zamontowanymi na stałe meblami lub elementami wyposażenia wnętrza np. aneksami kuchennymi, piecami, itp.
- W przypadku elementów wyposażenia wnętrza z wysokim naciskiem statycznym należy zastosować odpowiednio do wagi wystarczające równoważenie obciążenia (np. płyty równoważące obciążenie).
- Zabarwione koła i rolki na bazie kauczuku (na przykład opon samochodowych, pneumatycznych kółek do wózków transportowych) mogą spowodować nieodwracalne zmiany barwy w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami winylowymi.
- Nierówności widoczne pod światło nie są uważane za wadę, pod warunkiem, że mieszczą się w dopuszczalnych wartościach zgodnie z normą DIN 18202

Czyszczenie i pielęgnacja

Należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji czyszczenia i pielęgnacji podłóg winylowych – dostępna na stronie www.wineo-polska.pl

Dalszych informacji lub wskazówek dotyczących samodzielnego układania podłóg można uzyskać na życzenie pod numerem telefonu:

71/374-02-60 do 61

lub poprzez adres e-mail:

biuro@wineo-polska.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

www.wineo-polska.pl