

## Instrukcja układania paneli winylowych wineo do klejenia

### **Przygotowanie do układania**

Przed ułożeniem podłogi należy sprawdzić dostarczony produkt, ponieważ pocięty lub ułożony towar nie podlega reklamacji. Zasadniczo gwarantujemy Państwu niezmienną jakość towaru.

### **Aklimatyzacja**

Aklimatyzacja podłogi winylowej do klejenia powinna zostać przeprowadzona przynajmniej przez okres 24 godzin przed układaniem.

### **Warunki aklimatyzacji**

- temperatura pokojowa > 18°C
- temperatura podłoża co najmniej 15°C do max. 25 °C
- wilgotność względna < 65%

Należy zadbać o to, aby podczas aklimatyzacji oraz w czasie przyklejania elementów do podłoża panowały stałe w/w warunki w pomieszczeniu. Warunki aklimatyzacji muszą być zapewnione przez co najmniej 72 godziny – suma godzin kolejnych etapów: przed położeniem podłogi, w trakcie trwania oraz po zakończeniu prac.

### **Przygotowanie posadzki**

Podłoże musi być równe, twarde, suche oraz musi zostać przygotowane wg normy DIN 18365 zgodnie z warunkami wykonywania robót budowlanych określonych w VOB (część C). **Nierówności posadzki nie mogą być większe niż 3 mm/1mb** (norma DIN 18202, „Tolerancja w budownictwie”, tabela 3, rząd 4).

**Uwagi: Montażysta przed ułożeniem podłogi powinien sprawdzić stan podłoża oraz zwrócić szczególną uwagę na:**

- większe nierówności,
- pęknięcia na powierzchni podłoża,
- niewystarczająco osuszone podłoże,
- niewystarczająco mocne podłoże, zbyt porowata oraz nierówna powierzchnia podłoża,
- niewyczyszczona powierzchnia podłoża z oleju, wosku, lakierów, resztek, farby,
- nieprawidłowa wysokość powierzchni podłoża w stosunku do granicznych elementów budowlanych,
- niewłaściwa temperatura podłoża,
- nieodpowiedni klimat pomieszczenia,

- brak protokołu grzewczego dla ogrzewania podłogowego,
- brak wystającej taśmy izolacyjnej,
- nieoznakowanie punktów pomiarowych dla ogrzewania podłogowego,
- brak rozplanowania fug

(Źródło: komentarz do warunków wykonywania robót budowlanych wg normy DIN 18365)

W celu wyrównania nierówności oraz uzyskania równomiernie chłonnego podłoża zaleca się ułożenie masy szpachlowej o odpowiedniej grubości za pomocą rakli. Proszę zwrócić uwagę na zalecenia producentów materiałów budowlanych.

Przy układaniu na ogrzewaniu podłogowym klejonej podłogi winylowej należy przestrzegać norm VOB DIN 18365 oraz EN 1264-2 (systemy ogrzewania podłogowego i komponenty). Temperatura powierzchni nie powinna przekraczać 27°C.

### Układanie

Aby ułożyć podłogę winylową z minimalną ilością ścinek, zaleca się dokładnie wymierzenie powierzchni oraz ilość materiału niezbędnego do ułożenia. W celu zachowania jednolitego wzoru zalecamy zastosowanie przesunięcia wzdłuż krawędzi ( o ok.30 cm).

Elementy należy przykleić do podłoża na całej powierzchni. Zalecamy użycie klejów bezemisyjnych oraz wolnych od rozpuszczalników np. EC1 – albo RAL (Blauer Engel). Dokładniejsze informacje znajdziecie Państwo w naszych zaleceniach dotyczących wyboru klejów. Zaprawa klejowa należy do klejów wrażliwych na nacisk.

Zastosowana ilość kleju może zmieniać się w zależności od jego rodzaju i składu podanego przez producentów klejów lub od użycia szpachelki do kleju określonej przez TKB (Komisję Techniczną ds. Klejów Budowlanych). W przypadku wystąpienia możliwych różnic, proszę zapoznać się z naszą rekomendacją klejów.

Wskazówki dotyczące przetwarzania klejów są podane przez producenta.

**Uwagi:** Właściwe pokrycie klejem tylnej strony panelu winylowego marki wineo zapewnia prawidłowy sposób układania i późniejsze korzystanie z niej. W celu uniknięcia wgniatania kleju pod obciążeniem, nie powinno się układać więcej kleju niż jest to zalecane. W razie potrzeby można przeprowadzić testy klejenia.

Zastosowanie suchej zaprawy klejowej jest również możliwe, ale zależy od zaleceń producenta.

Pojedyncze elementy podłogi należy ułożyć na średnio-mokrej zaprawie klejowej po upłynięciu wymaganego czasu odparowania kleju. Po zastosowaniu fug oraz ułożeniu podłogi bez naprężenia zaleca się starannie docisnąć panele do podłoża (można do tego użyć np. rolkę dociskową).

## PANELE WINYLOWE DO KLEJENIA



Dopiero kiedy minie czas określony przez producenta kleju można przewalcować całą powierzchnię wałkiem dociskowym o ciężarze przynajmniej 50 kg. Oddanie do użytku/obciążenie ułożonej podłogi jest możliwe dopiero po całkowitym utwardzeniu kleju (patrz zalecenia producenta kleju).

Należy pamiętać o tym, że obowiązek konserwacji podłogi leży po stronie wykonawcy do momentu, gdy jest ona już gotowa ale jeszcze nie oddana do użytku (ochrona podłogi winylowej przed możliwymi uszkodzeniami). W momencie oddania do użytku podłogi obowiązek konserwacji przechodzi na zleceniodawcę..

Dalszych informacji lub wskazówek dotyczących samodzielnego układania podłóg można uzyskać na życzenie pod numerem telefonu:

**71/374-02-60 do 61**

lub poprzez adres e-mail:

[biuro@wineo-polska.pl](mailto:biuro@wineo-polska.pl)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

[www.wineo-polska.pl](http://www.wineo-polska.pl)