

PURLINE biopodłoga | wineo 1000 na click FoldDown



PURLINE biopodłoga wineo 1000 na click jest podłogą poliuretanową wysokiej jakości. Jej podstawą jest ecuran, wysokowydajny materiał kompozytowy, który składa się głównie z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy i rycynowy oraz z naturalnie występujących składników mineralnych takich jak kreda.

Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o szczególnych wymaganiach dotyczących udanego montażu **biopodłogi PURLINE wineo 1000 na click**. Należy pamiętać, że podłogi poliuretanowe stanowią odrębną kategorię produktów zgodnie z normą EN 16776 i należy przestrzegać instrukcji montażu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w specyfikacjach technicznych naszych kolekcji produktów.

Ważne informacje ogólne:

Przed przystąpieniem do obróbki towaru należy upewnić się, czy został dostarczony pełnowartościowy produkt. Reklamacji nie podlega towar, który został przycięty na wymiar lub ułożony. Przed montażem należy sprawdzić towar pod względem jednolitości koloru i wyprodukowanej partii. W jednym pomieszczeniu należy układać tylko deski lub płytki z tej samej serii.

Przy układaniu podłogi **wineo 1000 na click** obowiązują odpowiednie krajowe normy, wytyczne i przepisy, jak również odniesienia techniczne i uznane zasady rzemiosła.

Stan podłoża:

Podłoże musi być równe, nośne i trwale suche. Maksymalna tolerancja nierówności nie może przekraczać 3 mm na metr bieżący lub 1 mm na 10 cm dla krawędzi płytek. Należy usunąć tekstylne wykładziny podłogowe. Zasadniczo zaleca się usuwanie starych wykładzin podłogowych.

Przed położeniem paneli podłogowych układający podłogę musi sprawdzić gotowość podłoża do układania i zgłosić ewentualne zastrzeżenia. W szczególności dotyczące:

- większych nierówności,
- niewystarczająco suchego podłoża.
- niewystarczająco stabilnej, zbyt porowatej i chropowatej powierzchni podłoża
- zanieczyszczonej powierzchni podłoża, np. olejem, woskiem, lakierem, pozostałościami farb
- nieprawidłowego poziomu powierzchni podłoża w stosunku do poziomu sąsiednich elementów,
- nieodpowiedniej temperatury podłoża,
- nieodpowiedniego klimatu w pomieszczeniu,
- brakującego protokołu grzewczego w przypadku ogrzewanych konstrukcji podłogowych,
- brakującej nadwyżki taśmy dylatacyjnej,
- brakującego oznakowania punktów pomiarowych w ogrzewanych konstrukcjach podłogowych,
- brakującego planu fug.

Przy montażu podłóg **wineo 1000 na click** na systemy ogrzewania podłogowego należy uwzględnić normę EN 1264-2 (systemy i elementy ogrzewania podłogowego). Temperatura powierzchni nie powinna stale przekraczać 27°C. W przypadku zastosowania innych systemów ogrzewania podłogowego należy skonsultować się z działem technicznym firmy Windmüller GmbH. Aby zapobiec uszkodzeniom wywołanych gniciem konstrukcji drewnianych (np. drewnianych stropów belkowych), należy zapewnić lub zagwarantować wystarczającą wentylację konstrukcji.

PURLINE biopodłoga | wineo 1000 na click FoldDown

wineo
THAT'S FLOORING

Narzędzia do montażu (1):

- Nóż do układania z trapezowym ostrzem
- Calówka / taśma miernicza
- Młotek gumowy z białą główką
- Klocek dystansowy
- Ołówek / przyrząd do rysowania równoległego
- Kątownik



Aklimatyzacja (2):

wineo 1000 na click jak również wszystkie wymagane materiały pomocnicze muszą być aklimatyzowane w małych stosach (maks. 3 paczki) w pomieszczeniach przeznaczonych do montażu lub w pomieszczeniach sąsiednich przez co najmniej 24 godziny przed montażem w następujących warunkach!

Warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu:

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C (ale nie więcej niż 26°C)
- Temperatura podłogi > 15°C (nie więcej niż 22°C)
- Względna wilgotność powietrza < 65%



Zastosowanie maty podkładowej silentComfort (3)

Zalecamy stosowanie maty podkładowej **silentComfort**.

Ta mata podkładowa posiada następujące zalety:

- Niwelowanie drobnych nierówności podłoża
- Redukcja dźwięku kroków wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia
- Optymalne wsparcie dla systemu połączeń dzięki wysokiej odporności na nacisk i dobrym właściwościom powrotu do pierwotnego kształtu
- Minimalizacja odgłosu kroków spowodowanego ewentualnymi pozostałościami brudu na podłożu
- Zwiększenie komfortu chodzenia
- Poprawa właściwości układania
- Ochrona przed interakcją z istniejącymi podłożami



Matę **silentComfort** należy stosować na:

- parkiecie, prefabrykowanych podłogach drewnianych i innych materiałach drewnopochodnych
- płaskich posadzkach z kamienia, płytkach ceramicznych, marmurze, kamionkach szlachetnych (wymogi dla fug: szerokość < 5 mm / głębokość < 2mm oraz przesunięcie wysokości od płytki do płytki maks. 1 mm)
- wykładzinach PVC
- starych i nowych jastrychach

PURLINE biopodłoga | wineo 1000 na click FoldDown

wineo
THAT'S FLOORING

Niewymienione podłoga wymagają zatwierdzenia przez firmę Windmüller GmbH. Zasadniczo zaleca się usuwanie starych wykładzin podłogowych w celu przeciwdziałania interakcjom. Użycie nieodpowiednich podłogi może prowadzić do wyłączenia gwarancji w przypadku uszkodzenia.

Montaż wineo 1000 na click

Dylatacja / odstępy krawędziowe:

Dylatacja: minimalna szerokość 5 mm.

Wskazówka: Kawałki paneli podłogowych można użyć jako klocki dystansowe. Zachowaj również odległość 5 mm od wszystkich stałych elementów w pomieszczeniu tj. rury, ościeżnice itp.! Ta szczelina dylatacyjna nie może być wypełniona silikonem, kablami elektrycznymi itp.!

Układanie:

Panele należy układać krótką krawędzią panela w kierunku głównego źródła światła pomieszczenia. Stabilność podłogi w długich, wąskich pomieszczeniach można zdecydowanie polepszyć, układając ją w kierunku podłużnym.

Montaż w pomieszczeniu powinien przebiegać w kierunku od lewej do prawej strony (4). Strona paneli z piórem powinna być zwrócona w kierunku ściany. Proszę zwrócić szczególną uwagę na to, że łączenia na krótszych bokach posiadają wpusty i pióra, które doskonale do siebie pasują, dlatego należy je kłaść i ryglować z lekkim uderzeniem za pomocą białego gumowego młotka. Teraz zaznaczamy (5) element, który ma być wstawiony na końcu pomieszczenia i docinamy (6) go dokładnie tak, aby zagwarantować co najmniej 5 mm odstęp od krawędzi.



PURLINE biopodłoga | wineo 1000 na click FoldDown

wineo
THAT'S FLOORING

Aby ułożyć kolejne rzędy, należy umieścić pozostały panel pierwszego rzędu, który musi mieć co najmniej 30 cm długości i wsunąć go we wpust dłuższego boku ułożonego już wcześniej panelu pod kątem ok. 30° i obniżyć go lekko dociskając do przedniego rzędu (8). Proszę wziąć kolejny panel, wprowadzić go długą krawędzią pod kątem 30° w leżący już panel pierwszego rzędu i wsunąć tak głęboko, jak to możliwe w krótką krawędź wcześniej (9) zamontowanego panelu i zaryglować, jak to jest opisane powyżej (10).

Ta technika sprawdzi się przy układaniu wszystkich pozostałych rzędów.

Układając ostatni rząd należy uwzględnić odstęp od ściany i oznakować panel w odpowiednim miejscu do przycięcia. Ostatni rząd paneli powinien odpowiadać przynajmniej połowie szerokości panela. Proszę pamiętać o 5 mm szczelinach dylatacyjnych.



Profile przejściowe na powierzchni

Pomieszczenia o nieprzerwanej powierzchni 150m² można układać bez profili dylatacyjnych, z uwzględnieniem podwójnego odstępu od krawędzi ściany (ok. 10mm). Nie należy przekraczać długości pomieszczenia wynoszącej ok. 12,50m. W przypadku wąskich, długich pomieszczeń należy stosować odpowiednie profile dylatacyjne. Powierzchnie, które są przerwane elementami konstrukcyjnymi (kolumnami, ścianami oddzielającymi, przejściami przez drzwi itp.), należy rozdzielić profilami dylatacyjnymi (odpowiednio do wielkości powierzchni min. 5-10mm) na wysokości elementów konstrukcyjnych.

Przy montażu listew przypodłogowych, profili przejściowych lub zakończeniowych należy zwrócić uwagę, aby listwy oraz profile nigdy nie były mocowane do podłogi!

PURLINE biopodłoga | wineo 1000 na click FoldDown



Ważne wskazówki dotyczące prac wykończeniowych

- Usunąć wszystkie klocki dystansowe.
- **wineo 1000 na click** nie mogą być nigdy klejone. Paneli podłogowych nie można mocować do podłoża ani do mebli lub innych stałych elementów zabudowy.

Cechy charakterystyczne oraz wyjątkowe sytuacje

- W ogrodach zimowych lub podobnych pomieszczeniach z dużymi powierzchniami przeszkleń sufitowych, zastosowanie **wineo 1000 na click** należy uznać za krytyczne ze względu na ekstremalne wahania klimatu pomieszczenia, co wymaga oddzielnego uzgodnienia i zatwierdzenia przez Windmüller GmbH.
- Przy zastosowaniu trwale elastycznych mas uszczelniających, zaleca się, aby szczeliny dylatacyjne zostały najpierw wypełnione sznurem owalnym (patrz: Katalog „Akcesoria” nr produktu 20080300), a następnie wypełnione masą silikonową, tak aby powstało obustronne połączenie. Trwale elastycznie uszczelnione szczeliny dylatacyjne należy traktować jako szczeliny konserwacyjne, które muszą być regularnie sprawdzane lub w razie potrzeby odnowione.
- Aby zapobiec zmianom/uszkodzeniom materiału, należy zapewnić odpowiednie zacielenie oraz zachować odległość krawędzi wynoszącą 10 mm (w razie potrzeby należy zastosować profil końcowy PS400PEP) podczas układania w miejscach o dużym nasłonecznieniu.
- Nasze **biopodłogi PURLINE** pod wieloma względami spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Dotyczy to również odporności na światło zgodnie z normą EN 105- B02. Jednakże standardowy test nigdy nie może symulować intensywności naturalnego promieniowania UV, więc częściowe zmiany koloru lub blaknięcie mogą wystąpić w miejscach o intensywnym promieniowaniu UV i bez wystarczającego zacielenia.
- Przy kominkach i piecach kaflowych należy zapewnić odpowiednio zwymiarowaną "barierę przed promieniowaniem" (np. szklane lub metalowe płyty podłogowe). Wielkość zależy od mocy cieplnej kominka lub pieca kaflowego. Należy przy tym przestrzegać zaleceń producenta kominka / kominarza.
- Podłogi **1000 wineo na click** należy oddzielić od wszystkich zamontowanych na stałe mebli lub przedmiotów wyposażenia, np. zabudowy kuchennej, pieców itp.
- W przypadku elementów wyposażenia wewnątrz z wysokim naciskiem statycznym należy zastosować odpowiednio do wagi wystarczające równoważenie obciążenia (np. płyty równoważące obciążenie).

Czyszczenie i pielęgnacja:

Należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji czyszczenia i pielęgnacji podłóg oraz zalecanych środków czyszczących – dostępne na stronie www.wineo-polska.pl!

Wraz z publikacją niniejszej instrukcji układania (stan 06/2021) wszystkie poprzednie wersje tracą ważność.