

MATERIAŁ PODKŁADOWY

Instrukcja układania maty wineo soundSTOP

wineo soundSTOP to specjalna mata podkładowa pod podłogi laminowane i parkiet, która wyróżnia się samoprzylepną warstwą wierzchnią i klejonym spodem z warstwą użytkową ≤ 33 .

Podstawowe informacje

Przy układaniu maty wineo soundSTOP należy przestrzegać odpowiednich norm, wytycznych i odniesień obowiązujących w poszczególnych krajach dotyczących montażu elastycznych pokryć podłogowych.

Warunki budowlane

Podłoża

Podłoża powinny być trwale suche, wyrównane, czyste, nośne, wolne od pęknięć oraz wytrzymałe na rozciąganie i ucisk. Należy uwzględnić maksymalne tolerancje równości podłoża zgodne ze specyfikacjami producentów wykładzin podłogowych zgodnie z normą DIN 18202.

Do czasu układania maty, podłoże oraz wyszpachlowane powierzchnie muszą być suche:

- Jastrychy cementowe < 2,0 CM% (ogrzewane <1,8 CM%- CM: Metoda karbidowa)
- Jastrychy anhydrytowe < 0,5 CM% (ogrzewane 0,3 CM%)

Warunki klimatyczne w pomieszczeniach

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C
- Temperatura podłogi przynajmniej 15°C do maksymalnie 25°C (optymalna temperatura podłogi to 18-20°C; wyższa temperatura może spowodować zmianę wymiarów)
- Wilgotność względna powietrza < 65%

Sprawdzenie produktu

Przed montażem produktu należy upewnić się czy dostarczony towar jest pełnowartościowy. Należy zwrócić uwagę, aby produkt wineo soundSTOP nie był w opakowaniu zgnieciony, a brzegi nie zostały uszkodzone. Produkt przycięty lub ułożony nie będzie podlegał reklamacji.

Aklimatyzacja

wineo soundSTOP powinna być aklimatyzowana przez minimum 24 godziny w pomieszczeniach, w których ma być zamontowana uwzględniając wszystkie wyżej wymienione założenia.

Układanie na dotychczasowych podłożach

Wszelkiego rodzaju tekstylne wykładziny podłogowe muszą zostać usunięte. Mata wineo soundSTOP może zostać ułożona na istniejących, oczyszczonych podłogach takich jak linoleum, guma, PVC, laminat i trwale przyklejony parkiet. **Wskazówka:** Należy sprawdzić, czy istniejące wykładziny podłogowe mają dobrą przyczepność z podłożem. Proszę zwrócić uwagę na fugi między płytkami, których maksymalna szerokość nie może być większa niż 5 mm, a jej głębokość większa niż 2 mm. Maksymalna różnica wysokości między krawędziami płytek nie może przekroczyć 1 mm na 10 cm. Zasadniczo zalecamy wyrównanie całej powierzchni płytek. Przygotowanie podłoża musi przebiegać prawidłowo i profesjonalnie, a do jego przeprowadzenia należy wykorzystać niezbędne materiały pomocnicze. Aby uzyskać optymalnie mocne klejenie, zalecamy rozprowadzić na wszystkich podłożach mineralnych odpowiedni głęboko penetrujący środek dyspersyjny.

- Indywidualne rozwiązania można wdrożyć tylko po konsultacji z przedstawicielem firmy Windmüller.
- Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zezwolenia firmy Windmüller GmbH.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt:

Windmüller GmbH

Infolinia: +49 (0) 52 37 – 609-530

Zastrzegamy możliwość zmiany danych technicznych, stan na 04/2020

Strona 1 z 2

Proszę zwrócić uwagę na następujące informacje:

„Stare i zużyte wykładziny podłogowe oraz pozostałości klejów i powłok wyrównujących są zawsze problematyczne jako podłoże do układania i często powodują późniejsze uszkodzenia. Dlatego też muszą zostać one usunięte”.

Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, układanie ma się odbywać na tych starych podłogach, istnieje duże ryzyko; wymagana jest odpowiednia umowa z klientem.

Aby prawidłowo ocenić istniejące podłoże, klient musi przedłożyć dokumentację istniejących warstw lub przeprowadzić kompleksową analizę.

Obowiązek ten leży po stronie klienta/zleceniodawcy.

(Źródło: Fragment komentarza na temat prac związanych z wykładzinami podłogowymi ATV DIN 18365, wydanie 09-2016)

Układanie / Przycinanie / Rozkładanie

wineo soundSTOP można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Poszczególne arkusze maty układa się na styk, folią oznaczoną słowem „TOP” do góry pod kątem 90° w stosunku do kierunku układania podłogi, zachowując odstęp 5 mm od ścian i innych stałych elementów w pomieszczeniu. Ułożenie dwóch mat na powierzchni następuje poprzez podwójne cięcie. Należy rozwinąć matę do połowy pomieszczenia. Po ściągnięciu folii zabezpieczającej rozłożyć matę bez pofałdowań i docisnąć ją równomiernie np. walcem / raklą i usunąć bąbelki powietrza. Przy ściąganiu folii należy zwrócić uwagę, aby nie przesunąć maty. Czynność tę należy powtórzyć po przeciwnej stronie. Usunąć folię ochronną z oznaczeniem „TOP” i rozpocząć układanie pokrycia podłogowego zgodnie z instrukcją montażu.

Gwarancja

Przy pomocy niniejszej instrukcji montażu chcieliśmy poinformować Państwa o naszych testach i doświadczeniach. Informacje te opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy, ale nie stanowią gwarancji właściwości produktu i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Zapewniamy gwarancję na nasz produkt, lecz ze względu na różnorodność czynników, które są poza naszą kontrolą, np. takie jak możliwość użycia, warunki przechowania i przetwarzania produktu na miejscu, nie możemy dać gwarancji za wynik układania w przypadkach indywidualnych. Zdecydowanie zalecamy, aby samodzielnie przeprowadzić odpowiednie próby przed ułożeniem.

Ze względu na dużą ilość produktów dostępnych na rynku nie możemy udzielić gwarancji na użycie mat wineo z produktami innych producentów. W tym celu należy uzyskać osobne pozwolenie na użytkowanie lub łączenie produktów od danego producenta. Użycie niesprawdzonej ewentualnie niedozwolonej wykładziny podłogowej innego producenta może prowadzić do wygaśnięcia gwarancji i braku możliwości reklamacji.

Wraz z pojawieniem się niniejszej instrukcji układania mat (stan na 04/2020) wszelkie jej wcześniejsze wersje tracą swoją ważność.