

MATERIAŁ PODKŁADOWY

Instrukcja układania maty wineo soundPROTECT SD | wineo soundPROTECT Profi SD

Maty wyciszające wineo soundPROTECT SD | wineo soundPROTECT Profi SD zostały specjalnie zaprojektowane do układania z rolki w systemie pływającym pod podłogi laminowane wineo.

Podstawowe informacje

Przy układaniu maty **wineo soundPROTECT SD | wineo soundPROTECT Profi SD** należy przestrzegać odpowiednich norm, wytycznych i odniesień obowiązujących w poszczególnych krajach dotyczących montażu twardych pokryć podłogowych. Należy pamiętać o zachowaniu powyższych wytycznych, dotyczących układania mat podkładowych podanych przez producenta.

Warunki budowlane

Podłoża

Podłoża powinny być trwale suche, wyrównane, czyste, nośne, wolne od pęknięć oraz wytrzymałe na rozciąganie i ucisk. Należy uwzględnić maksymalne tolerancje równości podłoża zgodne ze specyfikacjami producentów wykładzin podłogowych zgodnie z normą DIN 18202.

Do czasu układania maty, podłoże oraz wyszpachlowane powierzchnie muszą być suche:

- Jastychy cementowe < 2,0 CM% (ogrzewane <1,8 CM% -CM: Metoda karbidowa)
- Jastychy anhydrytowe < 0,5 CM% (ogrzewane 0,3 CM%)

Warunki klimatyczne w pomieszczeniach

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C
- Temperatura podłogi przynajmniej 15°C do maksymalnie 25°C (optymalna temperatura podłogi to 18-20°C; wyższa temperatura może spowodować zmianę wymiarów)
- Wilgotność względna powietrza < 65%

Sprawdzenie produktu

Przed montażem produktu należy upewnić się czy dostarczony towar jest pełnowartościowy. Należy zwrócić uwagę, aby produkt **wineo soundPROTECT SD | wineo soundPROTECT Profi SD** nie był w opakowaniu zgnieciony, a brzegi nie zostały uszkodzone.

Produkt przycięty lub ułożony nie będzie podlegał reklamacji.

Aklimatyzacja

Maty wyciszające **wineo soundPROTECT SD | wineo soundPROTECT Profi SD** powinny być aklimatyzowane przez minimum 24 godziny w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane uwzględniając wszystkie wyżej wymienione założenia.

Układanie na dotychczasowych podłożach

Wszelkiego rodzaju tekstylne wykładziny podłogowe muszą zostać usunięte. Maty **wineo soundPROTECT SD** | **wineo soundPROTECT Profi SD** mogą zostać ułożone na istniejących, oczyszczonych podłogach takich jak linoleum, guma, PVC, podłoga laminowana. **Wskazówka:** Należy sprawdzić, czy istniejące wykładziny podłogowe mają dobrą przyczepność z podłożem. Przygotowanie podłoża musi przebiegać prawidłowo i profesjonalnie, a do jego przeprowadzenia należy wykorzystać niezbędne materiały pomocnicze.

- Indywidualne rozwiązania można wdrożyć tylko po konsultacji z przedstawicielem firmy Windmöller
- Podłoża, które nie zostały wyżej wymienione wymagają zezwolenia firmy Windmöller GmbH
- Układanie mat na istniejących podłożach może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z nich

Układanie/ Przycinanie

Maty rozkłada się włókniną do dołu pod kątem 90° w stosunku do kierunku układania podłogi laminowanej, zachowując odstęp 5 mm od ścian i innych stałych elementów w pomieszczeniu, np. przejścia rur, ościeżnice drzwiowe itp. Maty można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Krawędzie maty muszą być ułożone szczelnie i sklejone za pomocą taśmy Combi. Funkcja paroizolacyjna materiału podkładowego może zostać zakłócona poprzez zbyt mocne naciągnięcie (>90°).

Gwarancja

Przy pomocy niniejszej instrukcji montażu chcieliśmy poinformować Państwa o naszych testach i doświadczeniach. Informacje te opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy, ale nie stanowią gwarancji właściwości produktu i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Zapewniamy gwarancję na nasz produkt, lecz ze względu na różnorodność czynników, które są poza naszą kontrolą, np. takie jak możliwość użycia, warunki przechowania i przetwarzania produktu na miejscu, nie możemy dać gwarancji za wynik układania w przypadkach indywidualnych. Zdecydowanie zalecamy, aby samodzielnie przeprowadzić odpowiednie próby przed ułożeniem.

Ze względu na dużą ilość produktów dostępnych na rynku nie możemy udzielić gwarancji na użycie mat wineo z produktami innych producentów. W tym celu należy uzyskać osobne pozwolenie na użytkowanie lub łączenie produktów od danego producenta.

Wraz z pojawieniem się niniejszej instrukcji układania mat (stan na 12/2018) wszelkie jej wcześniejsze wersje tracą swoją ważność.